

## 13 décembre 2012 - Comment vider et rincer un réservoir d'eau chaude

### **Comment Vider et Rincer un réservoir d'eau chaude.**

1. Fermer le disjoncteur du réservoir dans le panneau électrique.
2. Fermer la valve d'entrée d'eau froide du réservoir d'eau chaude.
3. Ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison pour permettre l'air de rentrer et de sortir du réservoir d'eau chaude.
4. Fixer un boyau d'arrosage sur la valve de vidange du réservoir d'eau chaude, situé dans le bas du réservoir, placer l'autre bout dans la valve. Important : le boyau doit être plus bas que le réservoir pour se vider par gravité.
5. Attendre que le réservoir se vide (entre 45 et 90 minutes).
6. Une fois le réservoir bien vidé, vous devez rincer le fon du réservoir. Pour bien rincer ouvrir la valve d'entrée d'eau froide pour 5 secondes et la refermer. Attendre que le réservoir se vide de nouveau. Répéter cette étape un minimum de 3 fois (3 à 5 fois devrais être suffisante).
7. Fermé la valve de vidange du réservoir et retirer le boyau d'arrosage.
8. Ouvrir la valve d'entrée d'eau froide du réservoir d'eau chaude a moitié pour permettre de remplir le réservoir d'eau chaude à un débit qui n'est pas trop rapide (entre 4 à 5 gallons par minute).
9. Le réservoir d'eau est rempli quand l'eau coule du robinet d'eau chaude que vous avez ouvert à l'étape #3.
10. Le réservoir est plein, vous pouvez ouvrir la valve d'entre d'eau froide du réservoir à 100% et ouvrir le disjoncteur dans le panneau électrique.
11. Vous avez terminé.

